



**why**  
EVO280-868

**why** EVO5.0


**WHY EVO (verzió 5.0) UNIVERZÁLIS KAPUNYÍTÓ TÁVIRÁNYÍTÓ  
KOMPATIBILITÁSI LISTA (kiadva 2015.05.26)**

Működési frekvencia: 280 – 868.8 MHz




Méret: 41\*51\*10.5 mm, Súly: 150 g











Tartozék: elem, zsinór és kulcskarika

Kapható színek			
Cikkszám	Ház színe	Gomb színe	Keret színe
EVO-SZ	FEHÉR	SZÜRKE	SZÜRKE
EVO-N	FEHÉR	NARANCS	NARANCS
EVO-Z	FEHÉR	ZÖLD	ZÖLD
EVO-F	SZÜRKE	FEHÉR	FEHÉR
EVO-FF 	FEKETE	FEKETE	FEKETE
EVO-FN 	FEKETE	FEKETE	NARANCS
EVO-FZ 	FEKETE	FEKETE	ZÖLD








	<p>D.O.R. (Direct On Receiver) logóval ellátott távirányítóknál a WHY EVO távirányító a rádióvevőre közvetve is tanítható anélkül, hogy a motor/vezérlés/rádióvevő burkolatát megbontaná. Figyelem! A D.O.R. tanítást egyes rádióvevőkön engedélyezni kell. Azon rádióvevőkön, ahol ez nincs engedélyezve, vagy le van tiltva, nem fog működni a D.O.R tanítás. Ebben az esetben tanítsa a távirányítót a rádióvevőre a tanító gomb megnyomásával a rádióvevő eredeti leírása szerint.</p>
---	--





Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
ADYX	BRAVO (GENIUS BRAVO)		433.92 MHz	Ugrókód
	TE4433H/TE4433H BLUE		433.92 MHz	Ugrókód
ALLMATIC	ASM2/X4		306.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
	AEMX1/X2/X4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	PASS1/2/4		433.92 MHz	
	B.RO OVER		433.92 MHz	Ugrókód
	B.RO STAR		433.92 MHz	Ugrókód
	B.RO1WN/2WN/4WN		433.92 MHz	Ugrókód
	MINI PASS		433.92 MHz	Ugrókód
	TECH3		433.92 MHz	Ugrókód
AMBOSS	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
AMSIKO	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ANGELMIR	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ANTEC	TX02-433 (SOMMER)		433.42 MHz	Ugrókód
APERTO	TX02-434-2/4 (SOMMER)		434.42 MHz	Ugrókód
	4013 TX03-434-4 (SOMMER)		434.42 MHz	Ugrókód
	4022 TX02-434-2 (SOMMER)		434.42 MHz	Ugrókód
	TX02-868-2 BLUE (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
	4020 TX03-868-4 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
	4025 TX02-868-2 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód


Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
APRIMATIC	TM4		433.92 MHz	Ugrókód
	TR2/4		433.92 MHz	Ugrókód
	TX2M/4M		433.92 MHz	
ARAUJO	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ATEC	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
AZIRA	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BALLAN	FM404B (TELCOMA FM402)		433.92 MHz	
	4013 (SOMMER 4013)		434.42 MHz	Ugrókód
BANDY	BANDY		Multi	
BARTELT	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BBG	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BELUTEC	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BENINCA	APPLE, CUPIDO		433.92 MHz	Ugrókód
	IO		433.92 MHz	Ugrókód
	T2WV, T4WV		433.92 MHz	Ugrókód
	T2WK, T4WK		433.92 MHz	Fix kód
	433-2		433.92 MHz	
	LOT1W/2W/4W		433.92 MHz	Fix kód
	LOT1WCV/2WCV/4WCV		433.92 MHz	
	LOT2WM, LOT2WCV		433.92 MHz	
	LOTX1A/X2A, LOTX1PS/X2PS		306.00 MHz	Fix kód (10+2 DIP)
	LOT1A/2A/4A, LOTX4A		433.92 MHz	Fix kód
	TO.GO 2WV, TO.GO 4WV		433.92 MHz	Ugrókód
	TO.GO 2WP, TO.GO 4WP		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	ROLLKEY		433.92 MHz	Ugrókód
BERNAL	B.RO1WN/2WN/4WN (ALLMATIC)		433.92 MHz	Ugrókód
BERNER (TEDSEN)	RCBE868		868.36 MHz	Ugrókód
	SKX 1MD/2MD/3MD/4MD		433.92 MHz	Fix kód
BFT	MITTO-2, MITTO-4		433.92 MHz	Ugrókód
	RCB-2, RCB-4		433.92 MHz	Ugrókód
	GHIBLI		433.92 MHz	Ugrókód
	KLEIO TX-2, KLEIO TX-4		433.92 MHz	Ugrókód
	RB MURO		433.92 MHz	Ugrókód
	TE01, TE02, TE04		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	TRC1, TRC2, TRC4		433.92 MHz	Ugrókód
	TX2-306		306.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
	VTM1, VTM2, VTM4		315.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
BIG TOR	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BISTAG	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BKF	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BLASL	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BRANKEMPER	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BREDA	BFOR		433.92 MHz	Ugrókód
	TX03-434-XP (SOMMER)		433.42MHz	Ugrókód
BRIOTUS	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
BURGERTORE	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód

Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
CAME	TAM 432 SA		433.92 MHz	Fix kód
	TAM 432/434/438		433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432M/434M		433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432NA/434NA		433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432EV/434EV		433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432EE/434EE		433.92 MHz	Fix kód
	TOP 432 S		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	TWIN-2/4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	TOP 862NA/864NA		868.35 MHz	Fix kód
CARDIN	S449-100 (TRQ449-100)		433.92 MHz	Ugrókód
	S449-200 (TRQ449-200)		433.92 MHz	Ugrókód
	S449-200 (TXQ449-200)		433.92 MHz	Ugrókód
	S449-300 (TXQ449-300)		433.92 MHz	Ugrókód
	S449-400 (TXQ449-400)		433.92 MHz	Ugrókód
	S486-200 (TRQ486-200)		868.30 MHz	Ugrókód
	S486-400 (TRQ486-400)		868.30 MHz	Ugrókód
	S486-200 (TXQ486-200)		868.30 MHz	Ugrókód
	S486-400 (TXQ486-400)		868.30 MHz	Ugrókód
	S486QZ NEW		868.30 MHz	Ugrókód
	X RADO		433.92 MHz	Ugrókód
CASALI	433-2, 433-3		433.92 MHz	
	JA33 AMIGO		868.30 MHz	Ugrókód
CASIT (SEAV)	ERTS20DQ, ERTS20DB			
	ERTS476B, ERTS476Q			
	ERTS92B, ERTS92T			
	TXS-2/3/4/6 (SEAV)		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
CHAMBERLAIN (LIFTFAMSTER)	84330EML, 84333EML, <del>84334EML</del>		433.92 MHz	
	4333E, 4335E		433.92 MHz	
	4333EML, 4335EML		433.92 MHz	
	94334E		433.92 MHz	
	94335E		433.92 MHz	
CIERRES	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
COALVAL	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
CORSARO	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
DANDLER	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
DASPI	POPS 2		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	HAPPY 2		433.92 MHz	Fix kód
	ONE		433.92 MHz	Fix kód
	ZERO 2		433.92 MHz	Fix kód
	ZERO 2RC/4RC		433.92 MHz	Ugrókód
DEA SYSTEM	306, 306-1/2/4		306.00 MHz	Fix kód (12 DIP)
	433-1/2/4		433.92 MHz	Fix kód (10+4 DIP)
	GENIE, GENIE R		433.92 MHz	Ugrókód
	GOLD R2/R4		433.92 MHz	Ugrókód
	MIO TD2/TD4		433.92 MHz	Fix kód
	MIO TR2/TR4		433.92 MHz	Ugrókód
	PUNTO S2 278/S4 278		433.92 MHz	Ugrókód

Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
DELMA	APOLLO 300-4		300.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
	APOLLO 433-4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	KING 433-2/4		433.92 MHz	Fix kód
	MIZAR 300-1/2/4		300.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
	MIZAR 433-1/2		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
DICKERT	HS 868		868.30 MHz	Fix kód
	MAHS 433		433.92 MHz	
	S5 868		868.30 MHz	Fix kód
	S10 868		868.30 MHz	Fix kód
	S20 868		868.30 MHz	Fix kód
DICKERT/NOVOFER	NOVOTRON 502 MAX 43		433.92 MHz	Ugrókód
DITEC	BIXLP2, BIXLP2 RED		433.92 MHz	Ugrókód
	BIXLG4		433.92 MHz	Ugrókód
	BIXLS2		433.92 MHz	Ugrókód
	GOL4		433.92 MHz	Ugrókód
	GOL4C		433.92 MHz	Fixkódos
DOORHAN	TRANSMITTER-4		433.92 MHz	
DORMA (TORMATIC)	HS43 1E/2E/3E/4E		433.92 MHz	Fixkódos
	MHS43		433.92 MHz	Fixkódos
DROESSLER	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
DUCATI	6203 AVANT		433.92 MHz	
	6203 APRES		433.92 MHz	
	6203 ALLDUCKS		433.92 MHz	
	TE2		433.92 MHz	Fixkódos
	TSAW 1/2/3/4		433.92 MHz	Fixkódos
	TSAW2N		433.92 MHz	Fixkódos
ECILA	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ECOSTAR	RSC-2, RSE-2, RSZ-1		433.92 MHz	Ugrókód
EINHELL	HS4346		434.07 MHz	Fixkódos
EISEN-FISCHER	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ELECTROLIFT	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ELERO	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ELOB	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
EMUTEC	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ESPACE DELLA V.	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ETT 2 TRE	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód
ERREKA	LIRA		433.92 MHz	
	IRIS		433.92 MHz	
EUROPE AUTOMATISME (ALLMATIC)	PASS 1/2/4		433.92 MHz	
	B.R.O OVER		433.92 MHz	Ugrókód
	B.R.O1WN/2WN/4WN		433.92 MHz	Ugrókód
	MINI PASS		433.92 MHz	Ugrókód
	TECH3		433.92 MHz	Ugrókód
FADINI	433 2TR		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	ASTRO 43-2/4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	ASTRO 75-1/2/4		315.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
	JUBI 433-2/4, JUBI SMALL		433.92 MHz	Ugrókódos
FALKEN TORE	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
F.A.M.E.	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókód

Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
FAAC	TM1 315, TM2 315, TM3 315		315.00 MHz	
	433 DS1/DS2/DS3		433.92 MHz	
	TML2 433SLH, TML4 433SLH		433.92 MHz	
	XT4 433 RC		433.92 MHz	Ugrókód
	TE4 433 H, TE433HG		433.92 MHz	Ugrókód
	868 DS1, 868 DS2, 868 DS3		868.35 MHz	
	DL2 868SLH, DL4 868SLH		868.35 MHz	Ugrókód
	T2 433SLH, T4 433SLH		868.35 MHz	Ugrókód
	T2 868SLH, T4 868SLH		868.35 MHz	Ugrókód
	TML2 868SLH, TML4 868SLH		868.35 MHz	
	XT2 433 SLH, XT4 433 SLH		433.92 MHz	Ugrókód
	XT2 433SLHLR, XT4 433SLHLR		433.92 MHz	Ugrókód
	XT2 868SLH, XT4 868SLH		868.35 MHz	<b>(kivéve 78700614)</b>
FEIG	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
FELDMANN	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
FINCHIUSURE	TX03-433-XP (SOMMER)		433.42 MHz	Ugrókódos
FRANCE FERMETUR	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
GARAGEPORTEXPE	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
GAUSEMEIER	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
GEMINI	JA332 AMIGO		433.92 MHz	Ugrókódos
GENIUS	ADYX ECHO TX4		433.92 MHz	
	ADYX GENIUS TE4433H		433.92 MHz	
	AMIGO 868, AMIGOLD 868		868.30 MHz	Ugrókódos
	AMIGOLD		433.92 MHz	Ugrókódos
	BRAVO		433.92 MHz	Ugrókódos
	CASALI 433-2/433-3		433.92 MHz	
	ECHO		433.92 MHz	Ugrókódos
	JA332 AMIGO 868		868.30 MHz	Ugrókódos
	KILO TX-2 433		433.92 MHz	Ugrókódos
	KILO TX-2 868		868.30 MHz	Ugrókódos
	TE4433H BRAVO		433.92 MHz	Ugrókódos
GIBIDI	OPEN TMB433, OPEN TMQ433		433.92 MHz	Fixkódos
	AU1590, AU1600, AU1610		433.92 MHz	Ugrókódos
	AU1660, AU1680		433.92 MHz	Ugrókódos
	ROLLER AU01610		433.92 MHz	Ugrókódos
	ROLLER AU01800		433.92 MHz	Ugrókódos
	AU03080		433.92 MHz	Ugrókódos
	AU01600FM		433.92 MHz	Ugrókódos
	MTR4		433.92 MHz	Ugrókódos
	DOMINO		433.92 MHz	Ugrókódos
	DTC433 4		433.92 MHz	
OPEN OUT TS2M		433.92 MHz		
GOETZFRIED	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
GROEN+JANSEN	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
GUENTHER	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
GUTTOMAT	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
HENDERSON	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
HEROAL	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
HILD TORTECHNIK	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
HOMENTRY	HE433-1		433.92 MHz	Fix kód

Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
HÖRMANN	HSM4 433		433.92 MHz	Fix kód
	HS1 868, HS2 868, HS4 868		868.30 MHz	Fix kód
	HSM2 868, HSM4 868		868.30 MHz	Fix kód
	HSE2 868		868.30 MHz	Fix kód
	HSD2 868		868.30 MHz	Fix kód
	HSP4 868		868.30 MHz	Fix kód
ISEA	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
JCM	GO MINI, GO2, GO4		868.30 MHz	Ugrókód
	NEO RC1/RC2/RC4		433.92 MHz	Ugrókód
	TWIN		433.92 MHz	Ugrókód
KEY	TXP42		433.92 MHz	
	TXG44		433.92 MHz	
	TXB42R/44R		433.92 MHz	Ugrókód
	900SUB44R		433.92 MHz	Ugrókód
KING GATES	CLIPPER 2/4		433.92 MHz	Ugrókód
	MYO C4		433.92 MHz	Ugrókód
	STYLO4		433.92 MHz	Ugrókód
	STYLO4K		433.92 MHz	Ugrókód
LABEL	MDW 2E		433.92 MHz	Fix kód
	RJW 4E		433.92 MHz	
	TX2-433		433.92 MHz	
	SPYCO		433.92 MHz	Ugrókód
LEB	TMW4			
	TSA4N		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
LINEAR	DELTA 3, DELTA 3 LB MINI		310.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
MARANTEC	D101-433, D102-433, D124-433		433.92 MHz	Fix kód
	D211-433, D212-433, D214-433		433.92 MHz	Fix kód
	D212RN-433		433.92 MHz	Fix kód
	D214RN-433 (fautánzat)		433.92 MHz	Fix kód
	D221-433, D222-433, D224-433		433.92 MHz	Fix kód
	D231-433, D232-433		433.92 MHz	Fix kód
	D321-433		433.92 MHz	Fix kód
	D302-433, D304-433		433.92 MHz	Fix kód
	D313-433		433.92 MHz	Fix kód
	D321-868		868.30 MHz	Fix kód
	D302-868, D304-868		868.30 MHz	Fix kód
	D313-868		868.30 MHz	Fix kód
MERLIN	M832/M842/M844 (ZÖLD)		433.92 MHz	Ugrókód
	C940		433.92 MHz	Ugrókód
	C943		433.92 MHz	Ugrókód
	C945		433.92 MHz	Ugrókód
MHOUSE	TX4		433.92 MHz	Ugrókód
	GTX4		433.92 MHz	Ugrókód
	MT4		433.92 MHz	Ugrókód
MOOVO	MT4		433.92 MHz	Ugrókód
MOTOSTAR	4C		433.92 MHz	
	4M		433.92 MHz	
	RE532/534		433.92 MHz	

Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
NICE	ERGO		433.92 MHz	Ugrókód
	FLO1/2/4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	FLO1RS/2RS/4RS		433.92 MHz	Ugrókód
	FLO1RE/2RE/4RE (ERA)		433.92 MHz	Ugrókód
	INTI1/2		433.92 MHz	Ugrókód
	ONE1/2/4/9 (ONE)		433.92 MHz	Ugrókód
	ONE1E/2E/4E/9E (ERA ONE)		433.92 MHz	Ugrókód
	PLANO		433.92 MHz	Ugrókód
	SMILO SM2/SM4		433.92 MHz	Ugrókód
	VERY VE		433.92 MHz	Fix kód
	VERY VR		433.92 MHz	Ugrókód
NOLOGO	BANDY ONE-4, BABY ONE		Multi	
	SMART C4/CB6, MIO-C, EKO-C		433.92 MHz	
	SMILE C/CC/DIAMOND		433.92 MHz	
	SWING C, BANDY-C4/C6		433.92 MHz	
	SWING CE, EKO-CE, BANDY CE4		866.00 MHz	
	SMART D2/D4, BANDY D2/D4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	SMART CD4, BANDY CD4		433.92 MHz	
	SMART ONE4/ONE6		Multi	
NOVOFERM	MICRO NOVOTRON 31,51		433.92 MHz	Ugrókód
	MINI NOVOTRON 30,50		433.92 MHz	Ugrókód
	MCHS43-2		433.92 MHz	Ugrókód
	MHS43-2, MHS43-4		433.92 MHz	Ugrókód
	NOVOTRON 502, 504		433.92 MHz	Ugrókód
NOVOTECNICA	BIXL2		433.92 MHz	Ugrókód
O&O	T-COM R4-2/4		433.92 MHz	Ugrókód
	T-COM R8-2/4		868.35 MHz	Ugrókód
PRASTEL	MPSTF2E, MPSTE4E			
	MPSTF3E			
	MPSTF2RE/4RE			
	MPSTF2ET			
	MPSTP2E			
	BFOR		433.92 MHz	Ugrókód
	MT2E/4E		433.92 MHz	Ugrókód
	TC2E/4E		433.92 MHz	Ugrókód
	SLIM2E/4E		433.92 MHz	Ugrókód
	MPSTF4RE		433.92 MHz	Ugrókód
	TRG4P			
	KMFT1-306/2-306/4-306			
	NCSMT1P-306/2P-306			
KMFT4P 306				
PROEM	ER2C4ACS		433.92 MHz	Ugrókód
	ER4C4CS		433.92 MHz	Ugrókód
	ERC4/A39		433.92 MHz	Ugrókód
	ERC4F/S		433.92 MHz	Ugrókód
	ERXC4ACS		433.92 MHz	Ugrókód
	SE2C4F		433.92 MHz	Ugrókód
PROTECO	TX433 TCP3		433.92 MHz	Fix kód
	TX433-305AI (HIT)		433.92 MHz	Fix kód
	TX3P1I		433.92 MHz	Fix kód

Gyártó	Típus	Frekvencia	Kódolás
PUJOL	VARIO1 OCEAN	433.92 MHz	
	VARIO3 SEND	433.92 MHz	
	VARIO MARTE	433.92 MHz	
	VARIO MARTE 868		
	VARIO LUNA	433.92 MHz	
	TRINARIO-1/2		
	TT1, TT2		
REMOCON	RMC610-433	433.92 MHz	
	RMC611-433	433.92 MHz	
	RMC558-433	433.92 MHz	
RIB	433-1/2/4	433.92 MHz	Fix kód
	MOON 433-2/433-4	433.92 MHz	Fix kód
	LITHIO	433.92 MHz	Ugrókód
ROPER	GO	868.30 MHz	Ugrókód
RYTERNA	TX03-868 (SOMMER)	868.80 MHz	Ugrókódos
SEA	SMART 433-2 DIP/433-3 DIP	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	SMART 868-2 DIP/868-3 DIP	868.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
SEAV	BE EASY	433.92 MHz	Ugrókód
	BE HAPPY S1/S2/S3	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	BE HAPPY RS1/RS2/RS3	433.92 MHz	Ugrókód
	BE GOOD S2/S3	433.92 MHz	Ugrókód
	TRS	433.92 MHz	Ugrókód
	TXS-1/2/3/ESA	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
SERAI	310-2	310.00 MHz	Fix kód
	433-2	433.92 MHz	Fix kód
	OG28, OG62	433.92 MHz	Ugrókód
	OG02	433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
SIEBAU	MAX 43	433.92 MHz	Ugrókód
	MCHS43-2	433.92 MHz	Ugrókód
	MHS43-2	433.92 MHz	Ugrókód
	MIX 43	433.92 MHz	Ugrókód
SILVELOX	MHZ2007	433.92 MHz	Ugrókód
	QUARTZ 433	433.92 MHz	Ugrókód
SIMBA	RC1, RC4	433.92 MHz	
SIMINOR	CVXNL	433.92 MHz	Ugrókód
	ER2C4ACS		
	ER4C4CS		
	ERXC4ACS		
	MITO	433.92 MHz	Ugrókód
SIMU	SIM 433	433.92 MHz	Ugrókód
	MOBILE	433.42 MHz	Ugrókód
SOMFY	TSA HZ	433.42 MHz	Ugrókód
	ALARME	433.42 MHz	Ugrókód
	K-EASY/EASY OLD/EASY NEW	433.42 MHz	Ugrókód
	KEYGO	433.42 MHz	Ugrókód
	KEYTIS RTS/RTS NS	433.42 MHz	Ugrókód
	LEB TMW4	433.42 MHz	Ugrókód
	MITTO	433.42 MHz	Ugrókód
TELIS-1 RTS/4 RTS	 433.42 MHz	Ugrókód	
TELIS RTS PATIO/PURE	433.42 MHz	Ugrókód	



Gyártó	Típus		Frekvencia	Kódolás
SOMMER	4020, 4025, 4026, 4031		868.80 MHz	Ugrókód
	4010, 4011		868.80 MHz	Ugrókód
STAGNOLI	KALLISTO		433.92 MHz	Ugrókód
	VENUS AV223		433.92 MHz	Ugrókód
	ZEUS			
TAU	250SLIM		433.92 MHz	
	250SLIMRP	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	250T4RP	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	250TXD2/4		433.92 MHz	
	250TXA2H/4H		433.92 MHz	
	BUG-2/4		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
TEC	GO PERS.		868.00 MHz	Ugrókód
TEDSEN	SKX 1MD/2MD/3MD/4MD		433.92 MHz	Fix kód (9 DIP)
TELCOMA	FM 402/404		433.92 MHz	Ugrókód
	FM 402E/404E		433.92 MHz	Ugrókód
	QUASAR 433		433.92 MHz	
	TANGO 2SW/4SW		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	RCS TP 2N		868.00 MHz	Fix kód (10 DIP)
TORAG	S429-1/2/4		433.92 MHz	Fix kód (12 DIP)
TORMATIC	MCHS43-2		433.92 MHz	Ugrókód
	NOVOTRON 502, 504		433.92 MHz	Ugrókód
	MHS43/43-2/43-4		433.92 MHz	Ugrókód
	MAHS433-01/04		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
	HS43-1E/2E/3E/4E		433.92 MHz	Fix kód (10 DIP)
TORMAX	TX03-868 (SOMMER)		868.80 MHz	Ugrókódos
V2 (VIDUE)	HANDY2P/4P	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	PHOENIX BLACK	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	PHOENIX-2/4	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	PHOENIX-2/4	(D.O.R.)	868.30 MHz	Ugrókód
	TPR1-433/2-433/4-433		433.92 MHz	Fix kód (12 DIP)
	TRC		433.92 MHz	Ugrókód
	TRR1-43/2-43/4-43		433.92 MHz	Fix kód (12 DIP)
	TSAW1/2/4		433.92 MHz	Fix kód (12 DIP)
	TSC	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	TXC	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
VDS	ECO-R	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	TRQ	(D.O.R.)	433.92 MHz	Ugrókód
	TRQ P		433.92 MHz	Ugrókód
WAYNE DALTON	STAR302/304		868.30 MHz	
	94335E (CHAMBERLAIN/LIFTMASTER)		433.92 MHz	Ugrókód
	TX434-2 (APERTO/SOMMER)		433.42 MHz	Ugrókód
WECLA	433-1/2		433.92 MHz	
WELLER	MT87A2-1/2/4		868.50 MHz	Fix kód
	MT87A1-1/2/4		868.50 MHz	Fix kód

Magyarországi forgalmazó:

Tor Technik Magyarország Kapu- és Biztonságtechnikai Kft.

2011 Budakalász, Szentendrei út 3-5.

Tel.: +36 20 966 51 40 \* [www.torteknik.hu](http://www.torteknik.hu) \* [www.whyskapunyito.hu](http://www.whyskapunyito.hu) \* [info@torteknik.hu](mailto:info@torteknik.hu)